



	ホリゾン幕 第14吊物ボタン 引き割バック幕 第13吊物ボタン 第12吊物ボタン
	ホリゾンライト 第5サスペンションライト 第11吊物ボタン
第4袖幕	第4一文字幕 第10吊物ボタン 第9吊物ボタン 第8吊物ボタン 第4サスペンションライト 第7吊物ボタン(スクリーン) 中割幕(第3袖幕) 第3一文字幕 第6吊物ボタン 第5吊物ボタン 第4吊物ボタン
第2袖幕	第3サスペンションライト 第3吊物ボタン 第2一文字幕 第2サスペンションライト
第1袖幕	第1サスペンションライト 第2吊物ボタン 第1一文字幕 引割暗転幕 三つ折紙帳 第1吊物ボタン

縮尺:1/100