


新神戸オリエンタル劇場 上手ステージコンセント盤

音響コンセント盤


マルチコネクター

A 舞台単独




A 1 下手袖 1	A 9 下手舞台前 9
A 2 下手袖 2	A 10 下手舞台前 10
A 3 センター 3	A 11 下手舞台前 11
A 4 センター 4	A 12 下手舞台前 12
A 5 上手袖 5	A 13 上手舞台前 13
A 6 上手袖 6	A 14 上手舞台前 14
A 7 キャラリー 7	A 15 上手舞台前 15
A 8 キャラリー 8	A 16 上手舞台前 16

B 下手袖 C 下手袖 D 下手袖 E 下手袖




パラコネクター 1

PALA 1 PALA 1 PALA 1




音響調整室


P



Q




R S T




パラコネクター 3

PALA 3 PALA 3 PALA 3




マイクコネクター

F 下手奥 G 下手奥 H 上手奥 I 上手奥



マイクコネクター

ワイヤレス音声出 ワイヤレス音声出力・ワイヤレス受信盤・ワイヤレスメーター出力




音響コンセント盤

マルチコネクター

J 1 客席 2 階下手 J 9	J 10 客席 3 階上手	K 1	K 9
J 2	J 11 客席 4 階下手	K 2	K 10
J 3	J 12 客席 4 階中央	K 3	K 11
J 4	J 13 客席 4 階上手	K 4	K 12
J 5	J 14 客席 4 階上手	K 5	K 13
J 6	J 15 客席 4 階上手	K 6	K 14
J 7	J 16	K 7	K 15
J 8		K 8	K 16


L 1	L 9
L 2	L 10
L 3	L 11
L 4	L 12
L 5	L 13
L 6	L 14
L 7	L 15
L 8	L 16

J 客席単独 K スノコ単独階席下手 L 天井・ロビー単独




パラコネクター 2

M 舞台単独 N 舞台単独 O 舞台単独




PALA 2 PALA 2 PALA 2




客席ブース


U




V




W



X Y



Z



スピーカーコネクター

1 下手袖 2	3 センター 4	1 下手袖 2
7 下手奥 8	9 中央 10	11 上手奥 12

パワーアンプ出力

A	B	C	D
E	F	G	H

スピーカーコネクター

13 オケ下手 14	15 オケ中央 16	17 オケ下手 18
19 ブリッジ 20	21ブリッジ 22	23 キャラリー 24
25	ロビー 26	